

Инструкция

по установке стока для отработанных чернил на Epson Stylus CX7300


примечание: "Памперс" это сокращённое название контейнера для стока отработанных чернил.

Вводная информация

Необязательная но желательная доработка. В процессе работы принтер расходует отработанные чернила, которые сбрасываются в памперс. Памперс не безразмерен и при переполнении может вызвать выход принтера из строя. Для программного сброса памперса используются сервисные утилиты или SSC.

Извлечение капилляра стока

Откройте крышку сзади принтера, отжав отвёрткой защёлку. Отогнув в сторону, защитную плёнку - Вы увидите соединение капилляра идущего от помпы с капилляром, идущим в памперс. Извлеките капилляр идущий от помпы, как показано на фото.



Извлечение капилляра стока CX7300

Удлинение капилляра стока

Удлините капилляр соединив его, при помощи переходника, с капилляром идущим в комплекте стока. Соединение должно быть надёжным, надевайте капилляр на переходник до упора.

Уложите место соединения, как показано на фото, и установив на место крышку, выведите капилляр через щель в защёлке.



Удлинение капилляра стока CX7300

Установка держателя стока

Расположите держатель ёмкости стока, сзади принтера. Поместив наискосок защёлками в щели на корпусе принтера, нажмите на держатель вниз-вперёд, приложив небольшое усилие.

Поместите трубочку в ёмкость. Трубочка не обязательно должна доставать дна. Не закрывайте второе отверстие в крышке ёмкости! Оно необходимо для оттока воздуха.

Установите ёмкость в держатель.

Так Вы сможете визуально контролировать наполнение ёмкости отработанными чернилами и при наполнении ёмкости, легко опустошать её.



Установка держателя стока CX7300

Сброс памперса

Если принтер, отказывается печатать и требует сервисного обслуживания, Вам нужно сбросить счётчик отработанных чернил. Вы можете это сделать сервисной утилитой SSC, новейшую версию которой, можно всегда скачать, по адресу <http://www.sscgl.com/epson.shtml>

Подробнее об этом читайте на нашем сайте.


Если Вашего принтера ещё нет среди поддерживаемых, все что Вам необходимо - это отправить тест репорт созданный для Вашего принтера утилитой при выборе "Unsupported model" (подробнее в читайте в файле помощи)!

Для этого Вам необходимо отправить письмо с отчётом на e-mail: testrep@sscgl.com

Скачайте утилиту, проинсталируйте её на свой компьютер. Запустите.

Выберите установленный принтер и обязательно модель принтера. Закройте программу.

Найдите значок принтера с радугой в тее, нажмите на нём правую кнопку. Из меню выберите "Счётчик отработки" и за тем "Сбросить счётчик отработки". Также Вы можете просмотреть текущее значение счётчика. Не обманывайтесь на многих принтерах, счётчик переполнен при достижении 50% от максимума.



Сброс памперса CX7300

Адрес и техническая поддержка

Интернет-магазин RESETTERS
93405, Украина, Луганская обл.
г.Северодонецк, пл.Победы 2, оф.508
www.resetters.com

Служба технической поддержки и консультаций:
E-mail - sp@resetters.com, ICQ 760444 (Дмитрий)
Форум поддержки: <http://www.resetters.ru/>
тел+38 (096) 321-5000, +38 (06452) 6-01-02 (Дмитрий)